

端末情報

端末情報

+ ソフトウェア更新

新しいソフトウェアがリリースされていないか手動で確認する

ホーム画面で → システム設定 → 端末情報 → ソフトウェア更新 → ソフトウェア更新 → OK → 「更新詳細」欄の をタップして詳細を確認 → 「更新バージョン」欄の → 画面の指示に従って操作

Wi-Fi接続時に自動でソフトウェア更新データをダウンロードする

ホーム画面で → システム設定 → 端末情報 → ソフトウェア更新 → WiFi自動ダウンロード
・「WiFi自動ダウンロード」をタップするたびに、設定（）／解除（）が切り替わります。

新しいバージョンのリリースを自動で確認する頻度を設定する

ホーム画面で → システム設定 → 端末情報 → ソフトウェア更新 → 自動確認頻度 → 設定項目をタップ

+ 端末の状態

本機の状態を確認する

ホーム画面で → システム設定 → 端末情報 → 端末の状態

+ 法的情報

著作権情報や利用規約などを確認する

ホーム画面で → システム設定 → 端末情報 → 法的情報 → 項目をタップ

+ 技術基準適合情報

技術基準適合情報を確認する

ホーム画面で → システム設定 → 端末情報 → 技術基準適合情報

+ モデル番号

モデル番号を確認する

ホーム画面で → システム設定 → 端末情報
・モデル番号は、「モデル番号」欄の下部に表示されます。

+ Androidバージョン

Androidバージョンを確認する

ホーム画面で → システム設定 → 端末情報
・Androidバージョンは、「Androidバージョン」欄の下部に表示されます。

+ ベースバンドバージョン

ベースバンドバージョンを確認する

ホーム画面で → システム設定 → 端末情報
・ベースバンドバージョンは、「ベースバンドバージョン」欄の下部に表示されます。

+ カーネルバージョン

カーネルバージョンを確認する

ホーム画面で → システム設定 → 端末情報
・カーネルバージョンは、「カーネルバージョン」欄の下部に表示されます。

+ ビルド番号

ビルド番号を確認する

ホーム画面で → システム設定 → 端末情報
・ビルド番号は、「ビルド番号」欄の下部に表示されます。